

# SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED BLANCO



## PRODUCTO

<b>CÓDIGO</b>	D1020ABW
<b>DENOMINACIÓN</b>	Secador de cabellos con soporte a pared blanco
<b>SERIE</b>	Complementos
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Equipado con interruptor encendido-apagado Incorpora led luminoso indicador de actividad y funcionamiento Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y dos velocidades de aire Funcionamiento de seguridad por presión del pulsador en mango Filtro de partículas a la entrada de aire con protector cromado extraíble Sistema de seguridad por auto-apagado por sobre-calentamiento Acorde a las normativas CE y ROHS de materiales eléctricos Apropiado para uso en baños de hotel Apropiado para colectividades

# SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED BLANCO

## FICHA TÉCNICA

**MATERIALES** Partes plásticas: ABS inyectado  
Partes metálicas: Acero cromado brillo

**ACABADO** Superficie pulida color blanco

**DATOS TÉCNICOS** Alimentación: 230 v / 50 Hz  
Potencia calorífica: 1200 W  
Peso neto: 0,68 Kg

**CERTIFICACIONES** CE - ROHS

**EMBALAJE UNITARIO** Caja de cartón decorado  
235 x 190 x 110 mm  
0,0049 m<sup>3</sup>  
0,840 kg

**REEMBALAJE** Caja de cartón de color blanco  
12 uds  
475 x 320 x 390  
0,059 m<sup>3</sup>  
10,70 kg

**USO** Secado de cabellos para personas

**MANTENIMIENTO** Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro en la  
y entrada de aire.

**LIMPIEZA** Retirar el filtro protector (pieza cromada en la parte posterior de la "pistola") tirando  
ligeramente. Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a  
través del mismo. Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.  
El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.  
Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad  
Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

**FUNCIONAMIENTO** Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha. El indicador luminiso se encenderá  
cuando el aparato esté activo.

Deslizándolo el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura  
de secado que desee.

Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador,  
dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

# SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED BLANCO

## SEGURIDAD

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

