

SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED NEGRO



PRODUCTO

CÓDIGO	D1020ACB
DENOMINACIÓN	Secador de cabellos con soporte a pared negro
SERIE	Secadores de cabellos
DESCRIPCIÓN	Equipado con interruptor encendido-apagado Incorpora led luminoso indicador de actividad y funcionamiento Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y dos velocidades de aire Funcionamiento de seguridad por presión del pulsador en mango Filtro de partículas a la entrada de aire con protector cromado extraíble Sistema de seguridad por auto-apagado por sobre-calentamiento Acorde a las normativas CE y ROHS de materiales eléctricos Apropiado para uso en baños de hotel Apropiado para colectividades

SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED NEGRO

FICHA TÉCNICA

MATERIALES Partes plásticas: ABS inyectado
Partes metálicas: Acero cromado brillo

ACABADO Superficie pulida color negro

DATOS TÉCNICOS Alimentación: 230 v / 50 Hz
Potencia calorífica: 1200 W
Protección IP: 21
Peso neto: 0,68 Kg

CERTIFICACIONES CE - ROHS

EMBALAJE UNITARIO Caja de cartón decorado
235 x 190 x 110 mm
0,0049 m³
0,840 kg

REEMBALAJE Caja de cartón de color blanco
12 uds
475 x 320 x 390
0,059 m³
10,70 kg

USO Secado de cabellos para personas

MANTENIMIENTO Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro en la entrada de aire.

LIMPIEZA Retirar el filtro protector (pieza cromada en la parte posterior de la "pistola") tirando ligeramente. Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a través del mismo. Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.
El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.
Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad
Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

FUNCIONAMIENTO Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha. El indicador luminiso se encenderá cuando el aparato esté activo.
Deslizando el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.
Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED NEGRO

SEGURIDAD

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.