



SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED NEGRO

CÓDIGO: D1022ACB

DENOMINACIÓN:
SECADOR
CABELLOS CON
SOPORTE A PARED
NEGRO

DESCRIPCIÓN:

Secador de cabellos con base a pared
Potencia de 1200 W
Color negro.

SERIE:
Accesorios de Baño.

FICHA TÉCNICA

SECADOR CABELLOS CON SOPORTE A PARED NEGRO

MATERIALES

Partes plásticas: ABS inyectado.

ACABADO

Superficie pulida color negro.

DIMENSIONES

Medidas base: 90x150x90 mm

Medidas con secador en base: 90 x 150 x 230 mm

Longitud cable red: 90 cm\Longitud cable rizado en reposo: 35 cm

Longitud máxima cable rizado extendido: 190 cm

PESO NETO

660 g

EMBALAJE UNITARIO

Caja cartón decorada

Medidas: 230 x 185 x 100 mm

Peso bruto: 780 g.

REEMBALAJE

Caja de cartón de color blanco

12 uds

475 x 320 x 390

0,059 m³

10,70 kg.

USO

Secado de cabellos para personas

LIMPIEZA

Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro en la entrada de aire.

Retirar el filtro protector tirando ligeramente.

Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a través del mismo.

Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.
El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.
Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.
Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 230 v / 50 Hz

Potencia: 1.200 W.

CERTIFICACIONES

CE - ROHS.

FUNCIONAMIENTO

Deslizar el interruptor frontal de la base a la posición de funcionamiento (ON).

Deslizando el selector situado en el mango del secador, podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.

Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

SEGURIDAD

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto.

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.
