

SECADOR CABELLOS PISTOLA NEGRO-SATIN



PRODUCTO

CÓDIGO	D2010ABC
DENOMINACIÓN	Secador de cabellos tipo pistola color negro-plata Complementos
SERIE	Equipado con interruptor encendido-apagado
DESCRIPCIÓN	Selector de trabajo de tres temperaturas y dos velocidades de aire Desconexión de la resistencia por presión del pulsador en mango Filtro de partículas a la entrada de aire con protector extraíble Sistema de seguridad por auto-apagado por sobre-calentamiento Suplemento concentrador de la salida de aire en boquilla Suplemento difusor de la salida de aire en boquilla Apropiado para uso en baños de hotel Apropiado para colectividades

SECADOR CABELLOS PISTOLA NEGRO-SATIN

FICHA TÉCNICA

MATERIALES ABS inyectado
Pintura gomosa

ACABADO Superficie negra satinada de tacto gomoso
Cuerpo central pintado color metalizado satinado

DATOS TÉCNICOS Alimentación: 230 v / 50 Hz
Potencia calorífica: 1800 W
Peso neto: 0,71 Kg

CERTIFICACIONES TUV - CE - ROHS

EMBALAJE UNITARIO Caja de cartón decorado
240 x 220 x 100 mm
0,0052 m³
0,860 kg

REEMBALAJE Caja de cartón de color marrón
12 uds
490 x 450 x 200
0,044 m³
11,20 kg

USO Secado de cabellos para personas

MANTENIMIENTO Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro en la entrada de aire.

LIMPIEZA Retirar el filtro protector con un giro lateral en sentido contrario a las agujas del reloj. Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a través del mismo. Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.
El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.
Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad
Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

FUNCIONAMIENTO Asegúrese que el selector de temperatura esté en la posición "0" antes de enchufarlo. Deslizándolo el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.
Mueva el selector de velocidad de salida de aire para modelar el peinado.
Accionando el pulsador situado en el mango se corta la acción de la resistencia dando salida a aire a temperatura ambiente.
Antes de desconectar el secador vuelva a la posición "0".

SECADOR CABELLOS PISTOLA NEGRO-SATIN

SEGURIDAD

No dejar desatendido el secador cuando esté enchufado.

No usar por niños sin la presencia de un adulto.

Usar este aparato para lo que está concebido y descrito en el manual. No usar accesorios no recomendados.

Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Mantenga el aparato y su cable alejados de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del secador.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blandas que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No use el aparato si hay en el aire pelusas u otras sustancias que puedan obstruir la circulación de aire dañándolo.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No use el secador en exteriores ni lo ponga en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No use un alargador con este aparato.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

Los accesorios pueden estar calientes durante su uso. Déjenlos enfriar antes de tocarlos.

No deje el secador en ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.

Cuando use el secador, mantenga el pelo alejado de la entrada de air.

