



ARSIT CLEANING MACHINES, S.L.
 Pol. Ind. El Pont-c/ Fontmitjana, 10, nave 2.
 08394 SANT VICENÇ DE MONTALT
 (Barcelona).
 Tel. 937 589 866 - Fax. 937 589 870
 e-mail: arsit@arsit.es www.arsit.es

VITRIK
Cristalizador de suelos calcáreos.

Ficha Técnica

1 CARACTERÍSTICAS

Emulsión líquida rosa.
 Producto no viscoso.
 pH ácido.

2 ESPECIFICACIONES

pH2.5 +_ 0.5
 Densidad a 20°C..... 1,120 +_ 0,005 g/ml.
 Rendimiento40/50 m²/litro.
 Color rosa opaco.

3 PROPIEDADES

El cristalizado de suelos calcáreos con VITRIK, confiere un brillo de gran duración, incluso en las zonas de paso frecuente.

4 APLICACIONES

VITRIK es de gran efectividad para el cristalizado de :

- Suelos de terrazo.
- Suelos de mármol.
- Paredes de mármol (con máquinas especiales).
- Suelos de tipo calcáreo.

5 DOSIFICACIÓN Y SISTEMÁTICA DE EMPLEO

- VITRIK se aplica puro.
- Aplicar el producto con máquina rotativa provista de lana de acero. Se obtiene un mejor resultado cuanto más pesada sea la máquina.
- El producto se extiende con la máquina sobre un área no superior a 3 m² haciendo pasadas paralelas y cruzadas, hasta que seque totalmente y aparezca brillo.
- Evitar que en los bordes del área a cristalizar seque el producto sin ser pulido.
- La fase de pulido (cuando empieza a secar el producto), debe hacerse realizando pasadas lentas con la máquina. En suelos nuevos, pueden ser necesarias 2 ó 3 aplicaciones para obtener un buen brillo.

6 PRESENTACIÓN

Caja con 4 jerricanas de 5 litros.

7 ADVERTENCIAS

- Las salpicaduras de VITRIK dejan manchas en el suelo, por lo que se deben tomar las debidas precauciones para evitarlas o eliminarlas cuando se produzcan.

Pictograma de peligro:

- T tóxico. Contiene fluorosilicato de magnesio.

Frases R:

- R25: Tóxico por ingestión.

Frases S:

- S2: Mantener fuera del alcance de los niños.

- S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- S24/25: Evítese el contacto con ojos y piel.
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta), y consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel. 915 620 420.

- No ingerir.
- VITRIK se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.
- N° RGS: 37-00815/B

Fecha última modificación: 17-12-2009